

PROGRAMMATORE PER CRONOTERMOSTATO 062C



Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare il dispositivo e conservarle per successive consultazioni.

La chiave programmabile 064P è compatibile con la porta USB di qualsiasi PC, mentre invece il cavetto con il connettore Mini-USB è utilizzabile esclusivamente per il collegamento con la porta di programmazione dei cronotermostati 062C.

Non collegare altri dispositivi dotati di porta Mini-USB per evitare il danneggiamento irreversibile del dispositivo.

La chiave O64P non si presta all'uso come memoria di massa portatile.

1 DESCRIZIONE PRODOTTO

- 1. Connettore USB per connessione PC
- 2. Connettore Mini-USB per cronotermostato 062C
- 3. LED verde e LED rosso



2 INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SUL PC

N.B.: Questa operazione fa effettuata solo la prima volta, quando sul PC non c'è il software. Scaricare dal sito web "www.fantinicosmi.it" il programma "064PSetupV1.0.0". Quando il software è stato scaricato, avviare l'installazione e seguire le istruzioni. Ad installazione avvenuta, lanciare il programma con un doppio "click" sull'icona "FAN 064P".

INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE

Dopo l'installazione del software, inserire la chiave 064P nella porta USB del PC: il LED verde si accende e l'installazione del "driver" avviene in modo automatico. Il LED rosso si accende ad avvenuta installazione e si spegne dopo il trasferimento di una configurazione sulla chiave. La chiave è dotata di una "riserva di carica" che accumula energia ed alimenta l'orologio incorporato fornendo un'autonomia di circa un'ora (lasciando inserita la chiave nel PC per almeno 5 min.). L'orologio è inizializzato nel corso del collegamento al PC e permette, oltre alla programmazione dei profili, di dare l'ora esatta al cronotermostato 062C.

Una volta esaurita la riserva di carica, sarà sempre possibile scaricare i profili orari sul cronotermostato 062C, ma in tal caso l'impostazione di data ed ora correnti dovrà essere effettuata manualmente tramite menù.

La chiave è dotata di una "riserva di carica" che accumula energia ed alimenta l'orologio incorporato fornendo un'autonomia di 1 ora (lasciando inserita la chiave per almeno 5 min.). L'orologio è inizializzato nel corso del collegamento al PC e permette, oltre alla programmazione dei profili, l'impostazione dell'ora esatta sul cronotermostato 062C.

Una volta esaurita la riserva di carica, sarà sempre possibile scaricare i profili orari sul cronotermostato 062C, ma in tal caso l'impostazione di data ed ora correnti dovrà essere effettuata manualmente tramite menù.

3 CREAZIONE DEI PROFILI AMBIENTE

Al primo avvio del software, il profilo ambiente "P01" è impostato con i valori predefiniti di fabbrica. Si possono definire sino a 10 diversi profili, definendo per ciascuno i vari parametri; di seguito una breve legenda descrive le operazioni in riferimento alla schermata del software riportata al cap. 4.

(2) ASSEGNARE UN NOME AI DIVERSI PROFILI AMBIENTE

Per facilitarne l'identificazione, ciascuno dei 10 profili ambiente può essere salvato con un nome specifico ad esempio: cucina, soggiorno, camera ecc.

(3) AGGIUNGERE NUOVI PROFILI

Selezionando il tasto " + ", si aggiunge un nuovo profilo ambiente.

(4) IMPOSTAZIONE TEMPERATURE COMFORT / ECONOMY

Le temperature di COMFORT (Tmax) ed ECONOMY (Tmin) possono essere impostate, con risoluzione di 0,5°C, agendo sui cursori delle rispettive caselle.

(5) IMPOSTARE UN VALORE DI "OFFSET"

La temperatura di una determinata zona del locale può differire da quella di riferimento misurata in corrispondenza del radiatore. Se, ad esempio, invece dei 21°C impostati ne vengono rilevati soltanto 19, selezionare un valore di offset pari a 2 °C.

ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA

Con gli appositi pulsanti posti sopra la barra oraria è possibile organizzare la settimana giornalmente (Giornate singole) oppure in raggruppamenti alternativi: giorni feriali (Lu-Ve) e fine settimana (Sa-Do).

IMPOSTARE UNA FASCIA ORARIA COMFORT

Per definire una fascia oraria di riscaldamento (COMFORT) posizionare il puntatore sull'ora d'inizio e premendo il tasto sinistro, trascinare il cursore sino all'orario desiderato. Si possono impostare un massimo di quattro fasce giornaliere.

La fascia di COMFORT è indentificata dalla colorazione verde della barra oraria; Procedere allo stesso modo per definire le eventuali altre fasce di riscaldamento nella giornata.

MODIFICA O RIMOZIONE FASCE ORARIE COMFORT

Per cancellare/modificare una fascia oraria, posizionare il puntatore sull'ora desiderata all'interno della fascia e premendo il tasto destro, trascinare il cursore sino all'orario desiderato. Posizionando il puntatore fuori dalla fascia ed eseguendo la stessa operazione, è possibile cancellare l'intera programmazione giornaliera.

4 DESCRIZIONE INTERFACCIA GRAFICA DEL SOFTWARE





5 ALTRE FUNZIONI

PROTEZIONE BAMBINI

Per ciascun profilo è possibile abilitare o meno la funzione "protezione bambini" per evitare improprie operatività sul cronotermostato 062C.

FUNZIONE VACANZA

E' possibile definire preventivamente sino ad otto intervalli temporali di assenza (periodi di vacanza, ponti festivi ecc.) e le relative temperature che il cronotermostato 062C adotterà in modo automatico.

Selezionare la scelta **"Vacanza**" per accedere alla finestra delle impostazioni rappresentata di seguito.

Per definire un periodo di vacanza:

- Selezionare il simbolo calendario (7) della riga "Inizio" per impostare la data e poi inserire l'orario nei campi dedicati;
- Selezionare il simbolo calendario (7) sulla riga "Fine" per impostare la data e poi inserire l'orario nei campi dedicati;
- Impostare la temperatura che si desidera sia adottata dal cronotermostato in questo intervallo temporale;

Per aggiungere altri periodi selezionare il tasto "+" mentre per cancellarli selezionare il tasto "X".

N.B.: Ricordarsi di salvare sempre le nuove impostazioni o modifiche come indicato al cap.6

STAMPA PAGINA RIASSUNTO PROGRAMMAZIONI

Nel menù scelta funzioni è disponibile la funzione di "**Stampa**" per stampare (su carta o file, in base alle impostazioni del PC) e visionare tutte le programmazioni effettuate.

Aggiungi vacanza:			Ð	
Vacanza 1			\times	
Inizio	HH:mm - dd-MM-yyyy			(7)
Fine	00:00 31-08-2016	;		(7)
Temperatura risparmio: 16,		16,00	\$	

6 SALVATAGGIO PROFILI NELLA CHIAVE

Completata la programmazione o la modifica dei profili ambiente, salvare le modifiche apportate sulla chiave cliccando su "Salva" oppure selezionando il comando "Salva" del menu "File". Una finestra propone la possibilità di salvare i profili sulla chiave opzione 064P) oppure sul PC (opzione computer). Selezionare 064P ed attendere il riscontro dell'avvenuta programmazione prima di rimuovere la chiave dalla porta USB.

N.B.: Si consiglia di salvare i profili anche sul computer a scopo di archiviazione.

7 TRASFERIMENTO PROFILO AL CRONOTERMOSTATO

Per trasferire il profilo settimanale il cronotermostato deve già essere installato sulla valvola. Vedi istruzioni d'uso del cronotermostato 062C.

Inserire il connettore Mini-USB del 064P nel connettore del cronotermostato 062C; sul visualizzatore del cronotermostato, scompariranno le normali indicazioni ed apparirà la scritta P01 (Profilo ambiente 1).



Selezionare con la rotella del cronotermostato il profilo che si vuole impostare, scegliendo l'indice numerico del profilo tra quelli programmati con il software.

Premendo il tasto PROG, i parametri del profilo che è stato selezionato vengono trasferiti dalla chiave al cronotermostato. A programmazione conclusa, sul display compaiono le normali visualizzazioni.

Se per 10 sec. non viene scorsa la lista dei profili ambiente il display ritornerà a visualizzare le consuete indicazioni. In tal caso, se necessario, estrarre ed inserire nuovamente la chiave.

8 DATI TECNICI

Alimentazione: 5Vcc max. 100mA via porta USB; Porta seriale verso PC: USB 1.1 o 2.0 Porta seriale verso 062C: interfaccia e protocollo proprietari; Requisiti di sistema: Windows XP® o superiore Segnalazioni locali: 2 LEDs Grado di protezione: IP30 Conforme alla Direttiva 2014/30/EU; Temperatura di esercizio: 0 ÷ 50°C Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ +70°C; Involucro in ABS bianco.

EHE ⊂€



FANTINI COSMI S.p.A. Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ITALY Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

SUPPORTO TECNICO Tel. +39 02 95682225 supportotecnico@fantinicosmi.it