

УСТАНОВКА

Непосредственная установка на трубопроводе.

При использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей максимально допустимую, необходимо использовать в установке промежуточную трубку со спиралью для понижения температуры.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 1-4 замыкаются.

Если используется в качестве контрольного реле давления (отсутствие давления), проверьте чтобы максимальное давление не превышало максимальное давление чувствительного элемента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Детали соприкасающиеся с жидкостью изготовлены из нержавеющей стали.

Корпус, крышка и ручка управления сделаны из противоударного самозатухающего термoplastика VO.

Уплотнитель из ПВХ для кабельного ввода.

Максимальная температура управляющей жидкости 120 °С.

Допустимая температура корпуса реле давления -35 ÷ 80 °С.

Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 80 °С.

Единичный вес 0,15 Кг.

АКСЕССУАРЫ



303298LA

Уплотнитель проводов G1/2 из противоударного самозатухающего термoplastика VO для вводов/выводов кабелей.